



Mode d'emploi

Numéro de référence T21943

Nous vous félicitons pour l'achat de votre montre Lindberg & Sons. Ce mode d'emploi a été conçu pour le modèle T21943 avec le mouvement d'horlogerie ISA 8154.220 .

Ce mouvement d'horlogerie possède des indicateurs analogiques avec un indicateur de secondes à part et un indicateur de date.

Le mouvement dispose de deux boutons qui servent à régler les fonctions START-STOPP, ADD et SPLIT. Avec la fonction START-STOP il est possible de mesurer le temps d'un événement. La fonction ADD sert à mesurer des temps partiels. SPLIT sert à mesurer des entre-temps. De plus la montre dispose d'une fonction d'alarme.

Réglages

Pour les réglages vous pouvez dégager la couronne de la façade en deux degrés. Soyez prudents.

Réglage de l'heure

Dégagez la couronne de la façade jusqu'au deuxième degré et tournez-la dans le sens horaire pour ajuster l'heure. Si vous tournez les aiguilles plus que 24 heures, la date et le jour de la semaine s'ajustent automatiquement en même temps. L'indication des secondes est à lire à la position de 2 h. L'indicateur de secondes s'arrête automatiquement en dégageant la couronne jusqu'au deuxième degré et ne tourne pas avec les autres aiguilles lors de l'ajustage de l'heure. Repoussez la couronne dans la façade exactement au moment où l'heure de votre montre correspond à l'heure de la montre de référence. Si vous utilisez une montre de référence avec un signal ouvert de temps vous pouvez ajuster votre montre Lindberg & Sons avec la précision parfaite.

Réglage de la date

Dégagez la couronne jusqu'au premier degré. Tournez la couronne dans le sens horaire pour ajuster la date.

Attention: En tournant la couronne en sens antihoraire vous modifiez des paramètres de la fonction d'alarme. (cf. Ci-dessous: L'utilisation de la fonction d'alarme).

Réglage du jour de la semaine.

Dégagez la couronne de la façade jusqu'au deuxième degré et tournez-la dans le sens horaire. Ou dans le sens antihoraire.

L'utilisation de la fonction chronomètre

Pour l'utilisation de la fonction chronomètre deux indicateurs sont à votre disposition: L'aiguille avec la pointe étroite sur l'écran principal et l'indicateur pour les minutes passées sur la position de 10 heures. Avant l'utilisation de la fonction chronométrique les indicateurs doivent être remis à zéro et la couronne doit être dans la façade. Normalement il ne faut remettre tout à zéro qu'après le changement de la batterie.

Remettre les indicateurs à zéro

Pour remettre les indicateurs à zéro appuyez sur le bouton inférieur et supérieur du côté droit en même temps. Ensuite appuyez sur le bouton inférieur du côté droit pour remettre l'indicateur de minutes à zéro qui se trouve à la position de 10 h. Ensuite veuillez appuyez sur le bouton droit supérieur pour remettre l'indicateur de secondes à zéro. Pour finir appuyez

encore une fois sur les deux boutons en même temps. La fonction chronométrique est remise à zéro.

Chronométrage simple (Fonction START-STOP)

Par un chronométrage simple vous pouvez chronométrer des événements. Veillez à ce que tout les indicateurs soient remis à zéro.

Appuyez sur le bouton supérieur pour démarrer et arrêter le chronométrage.

Ensuite vous pouvez lire le temps chronométré sur les indicateurs.

Après le chronométrage appuyez sur le bouton inférieur pour remettre les indicateurs à zéro.

Chronométrages multiples (Fonction ADD)

Le chronométrage multiple permet de chronométrer plusieurs intervalles. Chaque événement est chronométré séparément et les temps sont additionnés.

Veillez à ce que au début tout les indicateurs soient remis à zéro.

Pour commencer à chronométrer le premier événement appuyez sur le bouton supérieur. A la fin du premier événement appuyez de nouveau sur le même bouton.

Au début du deuxième événement à chronométrer appuyez encore une fois sur le bouton supérieur. A la fin du deuxième événement vous devez appuyer sur le même bouton pour arrêter le chronométrage.

Répétez cette procédure pour tout les événements dont vous voulez mesurer le temps.

Ensuite vous pouvez lire la durée totale.

Après le chronométrage multiple appuyez sur le bouton inférieur pour remettre les indicateurs à zéro.

Chronométrage d'entre-temps (Fonction SPLIT)

Le chronométrage SPLIT permet de chronométrer les événements comme dans le mode ADD mais en plus vous pouvez lire les entre-temps.

Appuyez sur le bouton supérieur pour démarrer le chronométrage.

A la fin du premier événement vous appuyez sur le bouton inférieur. Vous verrez l'entre-temps chronométré comme les indicateurs s'arrêtent, mais en même temps le chronométrage continuera.

Appuyez sur le bouton inférieur pour procéder avec le chronométrage. Le fonctionnement de la montre conforme automatiquement les indicateurs au temps défilé. Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à ce que tout les entre-temps sont chronométrés.

A la fin du chronométrage appuyez sur le bouton supérieur. Pour remettre les indicateurs à zéro appuyez sur le bouton inférieur.

L'utilisation de la fonction d'alarme

Pour ajuster l'heure de l'alarme dégagez la couronne de la façade jusqu'au premier degré et tournez-la en sens anti-horaire pour mettre les indicateurs de la fonction d'alarme sur l'heure souhaitée. (avec la pointe large sur l'écran principal). Attention: En tournant la couronne en sens horaire vous changez la date (cf. Ci-dessus: réglage de la date).

Ensuite appuyez sur le bouton gauche. Lors d'un beep unique la fonction alarme est éteint. Si on entend deux beeps consécutives la fonction alarme est active.

